

Istruzioni per la posa
Parquet pronto da posare STYLINE

POSA : INCOLLAGGIO PIENO

Le presenti avvertenze per la posa sono basate sui testi in vigore . La legislazione, la tipologia del prodotto (colla, spatola...) o le modalità di messa in opera proprie di ciascun paese predominano su queste avvertenze. Noi non possiamo essere considerati responsabili del mancato rispetto delle regole di posa inerenti ad ogni paese.

STOCCAGGIO

Stoccare il parquet in un luogo perfettamente asciutto al riparo dell'umidità e non soggetto alle condense di vapore acqueo. Aprire i pacchi solo al momento della posa. Manipolare le aste con cura. Rilevare il N° di controllo inserito sull'etichetta della confezione.

Per ottenere piena soddisfazione dal vostro parquet, è indispensabile seguire i consigli di posa indicati qui di seguito. **Il mancato rispetto di questi consigli impegna la responsabilità del posatore.**

Il vostro parquet ha subito dei controlli rigorosi al momento della sua fabbricazione. Tuttavia, **nel caso in cui un difetto evidente fosse sfuggito ai controlli, non posare** e contattare il vostro fornitore che vi consiglierà. Vi ricordiamo che ogni prodotto posato viene considerato accettato; esso non potrà dare origine ad alcun ulteriore reclamo.

Istruzioni di posa importanti :

La posa del parquet verniciato STYLINE dovrebbe essere l'ultimo lavoro effettuato sul cantiere. Nel caso in cui questa procedura non fosse possibile, ricoprire la superficie di carta resistente o di cartone.

STYLINE è un prodotto naturale che non può essere posato se l'umidità ambiente supera il 65% poiché essa rischia di provocare un rigonfiamento eccessivo del legno.

Durante la posa, la temperatura ambiente così come quella del materiale non dovrà essere inferiore a 14°C.

Una decolorazione naturale del legno può essere provocata da una forte esposizione ai raggi del sole.

I legni di origine esotica (es : doussié) sono più suscettibili a cambiare colore in particolare quando sono segati da poco. I processi naturali, come l'invecchiamento e l'ossidazione, sono tuttavia la causa di importanti modifiche nel tempo; il legno si scurisce ed i contrasti di colore si attenuano.

1. Descrizione del prodotto

STYLINE è un parquet pronto da posare in 2 strati il cui strato esterno è formato da un solo pezzo. La superficie delle aste viene verniciata in fabbrica con l'aiuto di una vernice acrilica senza solvente, né formaldeide.

I profili sono dotati di un sistema di assemblaggio di precisione a scanalatura e linguetta su tutto il loro perimetro.

La posa si effettua tramite incollaggio a pieno sul supporto con una colla appropriata.

2. Pavimenti appropriati

STYLINE può essere posato su tutti i supporti eseguiti a regola d'arte. Tra questi supporti figurano le solette in cemento, in anidrite, in asfalto colato, così come i truciolari o i pannelli di fibre di legno ed i pannelli di impiallacciato.

L'incollaggio su altri supporti è possibile in alcune condizioni. Vogliate contattare il vostro fornitore che vi consiglierà.

I supporti devono soddisfare le abituali esigenze per la posa di un parquet (planarità, resistenza di superficie, assenza di spaccature, pulizia, essiccazione) ed essere controllati prima della posa.

STYLINE non compensa le irregolarità del supporto. Il suolo del supporto deve esso stesso adempiere ai criteri di planarità.

STYLINE può essere posato sui supporti con riscaldamento al suolo, le regole di posa che si applicano in questo caso devono essere strettamente rispettate :

I « pavimenti radianti » devono essere concepiti ed installati in modo che la temperatura di superficie dei « pavimenti finiti » non possa superare i 26°centigradi.

Dopo essiccazione naturale, procedere nel modo seguente prima di cominciare la posa:

. Mettere in temperatura l'impianto di riscaldamento, per stadi di 5°C al giorno, fino ad ottenere la temperatura di utilizzo (26°C massimo in superficie finita).

. Mantenere questa temperatura per almeno tre settimane prima di procedere alla posa del parquet, e ciò in qualunque stagione, anche in estate.

. Interrompere il riscaldamento 48 ore prima della posa e rimetterlo in funzione come minimo 3 giorni dopo il termine della posa (se necessario, secondo la stagione), aumentando la temperatura di 5°C al giorno, fino ad ottenere la corretta temperatura.

. Vi è da notare che dei leggeri giunti possono apparire durante i periodi di riscaldamento.

Umidità massima :

Soletta in cemento : circa 2,3 % (1,5 %*),

Soletta anidrite : 0,5 % (circa 0,3 %*).

*valori sul supporto con riscaldamento al pavimento

3. Accessori necessari

Sega ; spatola dentellata ; metro ; regolo o cordicella ; maglio ; squadra, pesi.

4. Colle adatte

Colle a dispersione poco soggetta al rigonfiamento : colla a base di alcol, senza acqua o colla PU mono-componente.

Consumo : conviene rispettare scrupolosamente le specifiche di impiego del fabbricante di colla.

5. Posa

Ripartizione nella stanza, linee di riferimento :

L'instaurazione di un piano di ripartizione per definire il luogo di inizio della posa dipende dal disegno scelto.

Per i parquets a tolda di nave o all'inglese, è generalmente preferibile, per ragioni di ottica, posare le facce longitudinali delle aste in direzione della luce del giorno o nel senso della lunghezza maggiore della stanza.

Tirare una linea di riferimento, con la cordicella o con il regolo, a 4 o 6 larghezze di aste + giunto di dilatazione di 5 - 10 mm lungo i muri.

Per tutti gli altri disegni e per le pose in diagonali, è preferibile che la prima linea di riferimento corrisponda alla mediana della stanza o alla diagonale.

Incollaggio :

Incollare con l'aiuto di una spatola dentellata adatta secondo le indicazioni del fabbricante di colla. Rivestire solo una superficie definita che permetta la posa del parquet durante il tempo di apertura della colla. Stendere la colla regolarmente ed evitare di applicarne in quantità eccessiva per impedire un rigonfiamento eccessivo del legno. Una linea di riferimento tracciata sul pavimento facilita il lavoro.

Le poche aste corte contenute nelle confezioni possono essere posate all'estremità delle file.

Gli scarti risultanti dai tagli alle estremità delle file possono essere utilizzati all'inizio della fila successiva.

E' indispensabile cominciare la posa ad angolo retto.

Le aste non si incollano nella scanalatura e nella linguetta. Se compaiono occasionalmente delle tracce di colla in superficie, toglierle con uno straccio umido prima che si essichino sullo strato esterno.

Scivolare le aste di sbieco, a circa 0,5 cm dalla loro posizione definitiva nel letto di colla e appoggiare bene con la mano. E' preferibile posare la colla con la linguetta di fronte la muro.

Appoggiare bene le prime e le ultime file di aste nella colla lungo i muri, poichè la planarità delle solette è spesso insufficiente in queste parti.

Per ottenere un buon incollaggio, è talvolta necessario caricare il parquet con dei pesi per qualche ora.

Per tutte le superfici, rispettare un gioco periferico lungo i muri di 5 - 10 mm. Marty-EDILINE può essere direttamente adattato agli infissi, alle piastrelle, al caminetto, ecc.

Una superficie di STYLINE può anche essere terminata con dei battiscopa sul perimetro delle stanze.

Nella misura del possibile, evitare di camminare per qualche ora su una superficie di STYLINE posata da poco.

Se alcune aste sono danneggiate, esse possono essere tolte con lo scalpello da legno anche dopo la posa e sostituite con delle aste nuove. Togliere la linguetta e la flangia inferiore della scanalatura. I piccoli difetti possono essere rettificati con un comune mastice adatto al legno.

6. Pulizia e manutenzione

Grazie ad un trattamento in superficie di buona qualità e resistente, STYLINE è un rivestimento per pavimento molto igienico e con una manutenzione estremamente facile.

Per la manutenzione ordinaria, è sufficiente passare l'aspirapolvere o pulirlo con uno strofinaccio per pavimenti leggermente umido. Un prodotto di pulizia neutro può essere aggiunto all'acqua.

Secondo il grado di sollecitazione del parquet, è consigliabile applicare regolarmente una mano di polish.

Se per una ragione qualsiasi si rivelasse necessaria una nuova verniciatura del parquet STYLINE appena posato, vogliate consultare il vostro fornitore che vi consiglierà.

7. Osservazioni generali

Le raccomandazioni presenti in queste istruzioni di posa si basano su una lunga esperienza pratica. In ragione della grande diversità delle condizioni nel settore dell'edilizia, le nostre raccomandazioni non danno origine ad alcun diritto di garanzia e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità. Raccomandiamo, in caso di dubbi, di effettuare un numero di collaudi sufficiente prima della posa o di interrogare il vostro fornitore che vi consiglierà.

I legni che si contraggono o si gonfiano più facilmente (per esempio il faggio) possono dar origine in inverno ad un allargamento dei giunti in particolare in caso di pavimento riscaldante. Si può contrastare questo fenomeno rispettando delle condizioni ambientali sane (temperatura tra 20 e 22°C e igrometria di circa 40 - 65 %), per esempio grazie all'installazione di umidificatori di aria elettrici.

Si raccomanda di posizionare dei feltrini sotto i piedini delle sedie e dei tavoli per evitare le scalfiture e le forature.