





**UTENSILI NECESSARI - TEMPERATURE**

Servono un coltello regolabile con lama trapezoidale/ righello pieghevole/metro/distanziatori/martello di gomma/matita/ squadra a T. Usare se necessario un pezzo di prodotto o un diffusore per armonizzare la battuta ed aumentare la velocità di posa.

Far acclimatare il prodotto nell'ambiente di posa per 48 ore ad una temperatura di circa 18°-22° ed umidità relativa inferiore al 65%.

Non posare con umidità più alta del 65%.

Dopo la posa in opera mantenere nell'ambiente una temperatura di 20° circa ed umidità dell'aria compresa tra il 40% ed il 60%.

**CONTROLLO PRODOTTO**

Prima di installare controllare alla luce del giorno che il prodotto consegnato sia in perfette condizioni.

Materiale non conforme **NON DEVE** essere posato .Non si accettano contestazioni dopo la posa.

**SOTTOFONDO**

Controllare che tutto corrisponda alle regolamentazioni, il sottofondo deve essere asciutto e ben livellato. Consigliamo di usare una staggia da 2 ml appoggiata al sottofondo.

Dislivelli superiori alle norme del settore vanno compensati con materiali adeguati.

**POSA**

Solitamente si posa RVF 45 con il lato lungo parallelo alla principale fonte di luce. Lavorare da sinistra a destra con il lato del maschio esterno alla parete. Separare ambienti diversi. Lasciare spazio dilatazione di 1 cm a 360 ° non mettere il pavimento sotto elementi bloccanti. Nessuna struttura verticale o pesante deve impedire la dilatazione in base alle variazioni climatiche dell'ambiente in cui è posato.

Larghezza massima possibile senza giunti di dilatazione 12,50 ml e superficie totale possibile senza giunti 150 mq. Separare ambienti diversi.

Strutture quali pareti in cartongesso, armadi a muro, tavoli o sedie fisse devono essere realizzate prima della posa. Chiudere con attenzione l'incastro applicando una leggera pressione. Non forzare per evitare rotture della maschiatura. A fine lavoro rimuovere gli spaziatori. Non bloccare il pavimento con i battiscopa

**PULIZIA e CURA**

Pulire a fine montaggio. Pulire con aspirapolvere e straccio umido ben strizzato. In caso di calpestio frequente usare detergenti neutri. Tutte le macchie e le sostanze aggressive devono essere rimosse dalla superficie immediatamente.